CAMBRIDGE AUDIO

EDGE A

音频功率放大器

EDGE

Radiancer
Music Wells Edge
英国创新
为所有音频爱好者设计的EDGE系列

参数简表 PRODUCT INFORMATION

EDGE A

功率输出： 100W RMS（4欧姆）/ 100W RMS（8欧姆）

频率响应： 0.2Hz-240kHz(-3dB)

信噪比 S/N(A): 110dB

输入灵敏度： A1-A3输入（高于基准）300mV RMS

输入阻抗： A1输入（平衡）47kΩ欧姆，A2-A3输入（非平衡）24.7kΩ欧姆

THD： 0.002%(8Ω 40kHz带宽)

尺寸（宽x深x高）： 435x352x106mm 重量已减去（包装）

功能区（前声道/配置）： 7.1.2 环绕

输入： 7个数字（TOSLINK：2个，同轴：2个，USB：1个，蓝牙：1个，蓝牙：蓝牙5.3，AptX HD，AptX Adaptive，LDAC）

输出： 喇叭，超低音预先电压（超低音预先电压 1/2 组 80 欧姆至2.5）

USB 音频输入： USB Audio Class 2.0 支持高达 32 位/32.384kHz PCM 和 DSD256

蓝牙： 5.1（Snapdragon 处理器 aptX-AHDP 支持高达最高 aptX HD 576kbps 和 LDAC 990kbps）

功耗 空闲时 最大： 0.2W 0.5W 1.2 <0.5W

尺寸/重量： 435x352x106mm（包装）

重量： 14.4kg (31.7lbs)

场景图 SCENE DISPLAY

5G 年的高端声音

Edge 在更好的方向上有着明显的高端表现和质感，通过最新的高端元器件和技术，为您带来更好的音质体验。

在前两代 A 上，我们在这一点上取得了巨大的成功，通过采用最新的高端元器件和技术，为您带来更好的音质体验。

在前两代 A 上，我们在这一点上取得了巨大的成功，通过采用最新的高端元器件和技术，为您带来更好的音质体验。

定制印刷电路板 (PCB)

为了实现这一目标，我们使用了定制印刷电路板（PCB）。通过采用定制印刷电路板（PCB），我们能够实现更高的信号完整性和更低的噪音。这意味着您可以享受到更清晰、更细腻的音质体验。

模拟对称的专利型后面板

XX 类技术

数码输入机箱和操作选择

产品细节 PRODUCT DETAILS

获奖评价 AWARD EVALUATION

hi-fi+

Edge A 和 Edge C 的音质表现令人印象深刻，它们的声音特性和价格一直令我感到非常惊讶。

GEAR PATROL

这些配置从音质到设计都代表着同类别最佳表现，而且人们真的很容易买得起。



"我们对此印象深刻不已"Soundfix 评测结论是，"总而言之，这些都是非常出色的 Edge A 和 Edge C 放大器。"



AUDIO

"不可思议！不可思议的一款……这款功能强大的放大器……将重新定义您入门 Hi-Fi 的期望。"

"卓越的音质和多功能性……Edge A 和 Edge C 放大器是市场上真正出色的产品。"

接线图 PANEL CONNECTIONS

前、后面板指示图

1.电源/开关
电源开关位于前面板的左侧。

2.耳机插孔
耳机插孔位于前面板的右侧。

3.输入选择旋钮（编码器）
输入选择旋钮位于前面板的右侧。

4.音量旋钮（编码器）
音量旋钮位于前面板的右侧。

5.显示屏
显示屏位于前面板的中间。

6.遥控器
遥控器位于前面板的右侧。



1.输出扬声器
输出扬声器位于后面板的左侧和右侧。

2.音频输入
音频输入位于后面板的左侧和右侧。

3.数字输入
数字输入位于后面板的左侧和右侧。

4.模拟输入
模拟输入位于后面板的左侧和右侧。

5.USB 输入
USB 输入位于后面板的左侧和右侧。

6.蓝牙输入
蓝牙输入位于后面板的左侧和右侧。

7.以太网
以太网位于后面板的左侧和右侧。

8.电源线
电源线位于后面板的左侧和右侧。

1.输出扬声器
输出扬声器位于后面板的左侧和右侧。

2.音频输入
音频输入位于后面板的左侧和右侧。

3.数字输入
数字输入位于后面板的左侧和右侧。

4.模拟输入
模拟输入位于后面板的左侧和右侧。

5.USB 输入
USB 输入位于后面板的左侧和右侧。

6.蓝牙输入
蓝牙输入位于后面板的左侧和右侧。

7.以太网
以太网位于后面板的左侧和右侧。

8.电源线
电源线位于后面板的左侧和右侧。

遥控器

1.电源/开关
电源开关位于遥控器的左侧和右侧。

2.音量
音量位于遥控器的左侧和右侧。

3.静音
静音位于遥控器的左侧和右侧。

4.输入选择
输入选择位于遥控器的左侧和右侧。

5.播放/暂停
播放/暂停位于遥控器的左侧和右侧。

6.跳过
跳过位于遥控器的左侧和右侧。

7.重复
重复位于遥控器的左侧和右侧。

8.随机
随机位于遥控器的左侧和右侧。

进行连接

连接

连接扬声器、音频源和电源线后，即可开始使用 Edge A。

连接扬声器

将扬声器线连接到后面板的扬声器接线柱。确保将正极（+）和负极（-）端子连接到扬声器线的正极（+）和负极（-）端子。

连接音频源

将音频源连接到后面板的输入端口。您可以使用 RCA 线缆、光纤线缆或同轴线缆连接音频源。

连接电源线

将电源线连接到后面板的电源线插孔。确保将电源线插入到可靠的电源插座中。

开启设备

按下前面板的电源按钮，即可开启 Edge A。

选择输入源

使用前面板的输入选择旋钮或遥控器的输入选择按钮，选择您想要使用的输入源。

调节音量

使用前面板的音量旋钮或遥控器的音量按钮，调节您想要的音量。

播放音乐

开始播放您的音乐，即可享受 Edge A 带来的高品质音乐体验。

其他功能

Edge A 还具有其他功能，例如静音、重复和随机播放。您可以使用遥控器或前面板上的按钮来访问这些功能。

故障排除

如果您在使用 Edge A 时遇到任何问题，请参阅用户手册或联系客户支持。

规格

Edge A 的规格如下：

- 输出功率：100 瓦 x 2（8 欧姆）
- 频率响应：20 Hz - 20 kHz
- 信噪比：> 90 dB
- 输入灵敏度：2 V
- 输入阻抗：10 kΩ
- 尺寸：435 x 352 x 106 毫米
- 重量：14.4 千克

保修

Edge A 享有 2 年保修。保修范围包括制造缺陷和材料缺陷。保修不包括因滥用、疏忽或未经授权的维修而造成的损坏。

客户支持

如果您有任何问题或需要帮助，请联系客户支持。您可以通过电话、电子邮件或在线聊天与我们联系。

常见问题解答

以下是一些常见问题解答：

- **Edge A 的输出功率是多少？**
  Edge A 的输出功率为 100 瓦 x 2（8 欧姆）。
- **Edge A 的频率响应是多少？**
  Edge A 的频率响应为 20 Hz - 20 kHz。
- **Edge A 的信噪比是多少？**
  Edge A 的信噪比为 > 90 dB。
- **Edge A 的输入灵敏度是多少？**
  Edge A 的输入灵敏度为 2 V。
- **Edge A 的输入阻抗是多少？**
  Edge A 的输入阻抗为 10 kΩ。
- **Edge A 的尺寸是多少？**
  Edge A 的尺寸为 435 x 352 x 106 毫米。
- **Edge A 的重量是多少？**
  Edge A 的重量为 14.4 千克。
- **Edge A 的保修期是多少？**
  Edge A 享有 2 年保修。保修范围包括制造缺陷和材料缺陷。保修不包括因滥用、疏忽或未经授权的维修而造成的损坏。
- **如何联系客户支持？**
  如果您有任何问题或需要帮助，请联系客户支持。您可以通过电话、电子邮件或在线聊天与我们联系。

注：剑桥音频公司保留随时更改规格和设计的权利，恕不另行通知。